

Montageanvisning BlueSeal kopplingar

BlueSeal PE

BlueSeal Kupari ja Universaali



1. Viistä ja puhdista PE-putki. Ruuvaa auki uloin mutteri.



2. Kierrä putki sisään putki liittimeen stoppariin asti.



3. Kiristä mutteri käyttä sopivaa asennustyökalua lopulliseen momenttiin

Kiristysmomentti

DN	Nm	DN	Nm
16	7	40	43
20	10	50	85
25	12	63	100
32	14	90	115
40	34	110	135



1. Viistä putken pää. Merkitse työntösyvyys.



2. Avaa mutteri ja kierrä putkea putkis-
toppariin asti.



3. Kiristä mutteri käyttämällä tarkoi-
tukseen sopivaa asennustyökalua lopul-
liseen momenttiin.