

Asennusohje **IBECO RDS**

1

Tarkista putken halkaisija ja korjausmuhvin merkintä varmistaaksesi, että muhvin koko on oikea.

2

Raaputa putkea niin, että pinta on mahdollisimman puhtas siellä, missä muhvin tulisi olemaan.

3

Voitele putki ennen asennusta.

4

Tarkista, ettei roskaa pääse tiivisteeseen päälle alamuuhviniosan asennuksen jälkeen tai pääse sinne jatkuvan asennuksen aikana.

5

Vältä huonoja tai liian lyhyitä avaimia varmistaaksesi riittävän tiivistyksen.

6

Vaikka kiertteet ovat erikoiskäsiteltyjä estämään leikkaamista, pyri pitämään ne mahdollisimman puhtaina.

7

Kiristä mutterit tasaisella voimalla. Käytä pitkää avainta (vähintään 30 cm) riittävän momentin saamiseksi. HUOM! Kiristä mutterit reunasta kohti keskustaa. Kiristysmomentti: M16 = 120-150 Nm. M20 = 200-240 Nm. Kiristä uudelleen noin 20 minuutin kuluttua. Tarkista momenttiavaimella.

8

Testaa aina paine ennen uudelleentäyttöä.

9

Täytä uudelleen ja ole tarkka tiivisteeseen kanssa korjauskohteen ympärillä.

