

Aseennusohje Fernco ja Flexseal liittimille

Fernco-putkiliitokset ovat typpihyväksyttyjä Sitacin toimesta typpihyväksyntätodistuksen 0868/93 mukaisesti. Ne ovat rakennustuotearvioinnin hyväksymiä. Fernco-putkiliitoksissa ja Flexseal-liitoksissa on eränumero leimattuna sekä kumimateriaalissa että liitinpannoissa

Fernco-/Flexseal-putkiliitokset mahdollistavat putkien yhdistämisen eri materiaalityypeillä ja eri mitoilla. Liitosten materiaali on kestävää betonia vastaan ja se kestää upotuksen.

Yleisempiä tietoja puhdistuksesta ja asennuksesta löytyy AMA 2017 Anläggning -osasta PB ja PBB.

1



2



Puhdista putken päät liasta ja hiekasta saippuavedellä ja räällä tai vaihtoehtoisen teräsharjalla.

Kontrolloi putkien ulkohalkaisua. Tämä saadaan laskemalla ympärys ja jakamalla se π :llä (3,14).

3

Flexseal



Fernco



4



Valitse Fernco/Flexseal putkiliitos, joka sopii putken ulkohalkaisijan sisälle. Jos putki arviodaan olevan erittäin huonossa kunnossa, tiivisteen saaminen voi olla vaikeaa. Huomaa myös, että liitos on ehjä kahdella letkuklemmillä.

Varmista, että Fernco/Flexseal putkiliitos sopii putkelle.

Tärkeää!

- Huomioi, että liitoksen tarkoitus on asentaa se sade- ja jätevesijohtoihin. Sitä ei siis tule asentaa paineistettuihin järjestelmiin, vaan niin kutsuttuihin painovoimaisiin järjestelmiin.
- Työn tulee tapahtua siten, että liite ja epäpuhaudet eivät pääse johtoon. Työn keskeytyessä johto on suljettava tiiviisti joko tulppaan tai suojakoteloon.



5**Fernco rörkopplingar: 6Nm****6****Provtryck Fernco/Flexseal rörkopplingen och dess applikation med 0,3bar.****Flexseal rörkopplingar: 80 - 299mm, 6Nm**

Drag åt slangklämmorna manuellt med en momentnyckel eller hylsskruvmejsel enligt ovan angivet åtdragningsmoment.

Observera att större storlekar av rörkopplingar har högre åtdragningsmoment. Se de angivna specifikationerna på rörkopplingens etikett.

**Information!**

Kraften som behövs för 6Nm är vad en normalbyggd man kan åstadkomma när han drar åt rörkopplingen med en hylsskruvmejsel användandes endast en hand.

Ett vägledande tecken på att det specificerade åtdragningsmomentet har uppnåtts för slangklämmor som har högre åtdragningsmoment är att låset börjar vrinda sig istället för att slangklämman dras åt.

Viktigt!

- Använd inte skruvdragare.

Tips!

- För eventuella frågor under installationen av rörkopplingen, ring 0243-681 10

Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. IBECO garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Kopplingarna är provade och godkända för montage tillsammans med kopparrör tillverkade enligt SS-EN 1057, med plaströr tillverkade enligt SS-EN 1451, med betongrör tillverkade enligt SS 22 70 00 och SS-EN 1916, med segjärn tillverkade enligt ISO 185, med rostfria rör tillverkade enligt SS-EN 10253-3 och SS-EN 10253-4A och med gjutna rör, gråjärn tillverkade enligt SS-EN 1561:2011